

MANUEL D'UTILISATION

GPIO over IP Entrées/Sorties sur IP S33002



# Notes générales

- Merci de lire attentivement ce manuel, afin de vous assurer d'une utilisation optimale et en toute sécurité.
- Malgré l'attention que nous avons portée à sa rédaction ce manuel peut contenir quelques erreurs ou omissions, nous vous remercions de nous les signaler. Le contenu de ce manuel peut faire l'objet d'actualisation sans préavis et n'a pas de caractère contractuel, notamment en raison de l'évolution du firmware du produit.
- Ce produit ne doit pas être installé près de sources de chaleur tels que des radiateurs et convecteurs.
- Ce produit ne doit pas être installé près de sources d'eau et doit être nettoyé uniquement à sec à l'aide d'un chiffon.
- En cas de dysfonctionnement, ne tenter pas de réparer le produit vous même sans l'aide d'un technicien qualifié.
- Ce manuel à un caractère transversal dans notre gamme, lorsqu'un modèle spécifique y est cité c'est généralement à des fins d'illustration.
- Cette documentation est publié sous Licence Art Libre (LAL). Les termes de la licence sont disponibles sur http://artlibre.org. À chaque réutilisation ou distribution, vous devez faire apparaître clairement aux autres les conditions contractuelles de mise à disposition de cette création. Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation de elbaC Cable.

La LAL stipule en résumé que vous pouvez copier ce manuel. Vous pouvez également le diffuser à condition :

- d'indiquer qu'il est sous la LAL;
- d'indiquer le nom de l'auteur de l'original : elbaC Cable France et de ceux qui auraient apporté des modifications;
- d'indiquer que les sources peuvent être téléchargées sur www.elbac.fr.

Enfin vous pouvez le modifier à condition :

- de respecter les conditions de diffusion énoncées ci-dessus;
- d'indiquer qu'il s'agit d'une version modifiée et si possible la nature de la modification;
- de diffuser vos modifications sous la même licence ou sous une licence compatible.

# **Conventions typographiques**

n en français

text Texte en anglais affiché dans l'interface

*value* champ non modifiable de l'interface en anglais

valeur champ non modifiable de l'interface traduit en français

button bouton de l'interface

bouton bouton de l'interface traduit en français

# Table des matières

1	Inte	erface web 5					
	1.1	Login : Accès à l'interface					
	1.2	.2 Menu : Menu principal					
	1.3	Setting Network: Paramétrage réseau	7				
	1.4	Relay Connect : Connexion au boîtier	10				
		1.4.1 RS485 : Protocole RS485	10				
		1.4.2 CAN : Protocole RS485	11				
		1.4.3 UDP1 : Ethernet IP UDP n°1	11				
		1.4.4 UDP2 : Ethernet IP UDP n°2	11				
		1.4.5 TCP Server : Serveur TCP	12				
		1.4.6 TCP Client : Client TCP	12				
		1.4.7 MQTT : Courtier MQTT	12				
		1.4.8 Other : Autres réglages du boîtier	13				
		1.4.9 Relay test: Test des relais	13				
	1.5	Relay Control : Test des relais par l'interface CGI	13				
	1.6	Relay Task : Taches programmées	14				
	1.7	Input Status : États des entrées	15				
	1.8	Input Link Relay: Liens Entrées locales/Sorties locales	15				
	1.9	Input Mutual Control: Entrées/Sorties contrôle inter-boîtiers	17				
	1.10	Relay Alias : Désignation des entrées	18				
	1.11	IP Watchdog : Chien de garde IP sur ping	19				
	1.12	Transparent Transmission: UDP vers RS485	20				
	1.13	Backup/Restore : Sauvegarde et restauration de la configuration	20				
	1.14	Reset User : Paramétrage utilisateur	21				
	1.15	To Factory : Réinitialisation usine	21				
	1.16	Upgrade : Mise à jour	22				
	1.17	Reboot : Redémarrage	22				
	1.18	Logout : Déconnexion	22				
2	Con	figurations typiques	າາ				
2	2 1	Déport d'un contact d'entrée vers une sortie relavée en IP LIDP : 1 à 1	22				
	2.1	2.1.1 Configuration dos adrossos IP	22				
		2.1.2 Configuration du boîtier contrôlour	20				
		2.1.2 Configuration du boîtier contrôlé	20				
	2.2	Déport d'un contact d'aptrée vers plusieurs sorties relavée distantes les une des autres	24				
	2.2	en IP UDP : 1 à n	24				
		2.2.1 Configuration des adresses IP	24				
		2.2.2 Configuration du boîtier contrôleur	24				
		2.2.3 Configuration des boîtiers contrôlés	25				
	2.3	Déport de plusieurs contacts d'entrées vers une sortie relayée en IP UDP : n à 1	26				

		2.3.1 Configuration des adresses IP	26
		2.3.2 Configuration des boîtier contrôleurs	26
		2.3.3 Configuration du boîtier contrôlé	27
3	Inte	rfaces matérielles	28
	3.1	Alimentation	28
	3.2	Entrées	28
	3.3	Sorties relayées	28
		3.3.1 Protection et anti-parasitage des sorties par un circuit RC	29
		3.3.2 Protection et anti-parasitage des sorties par une diode de libre	30
	3.4	Bouton de réinitialisation	30
4	Inte	rfaces CGI HTTP GET	31
	4.1	État des relais du boîtier	31
	4.2	État des entrées du boîtier	31
	4.3	Déclenchement d'un relai	31

# 1 Interface web

# 1.1 Login: Accès à l'interface

### Description :



S33002 : GPIO over IP - Entrées/Sorties sur IP

User		
Password		15
Logir	Re	set

### www.elbac.fr - Support : technique@elbac.fr

		Par défaut
Default IP	Adresse IP	192.168.1.100
user	Utilisateur	admin
password	Mot de passe	admin
Login	Connexion	
Reset	Réinitialisation des champs	

### Utilisation :

Saisir le nom d'utilisateur et mot de passe puis cliquer sur Login.

# 1.2 Menu : Menu principal

### **Description :**



### Utilisation :

Cet écran d'accueil après connexion permet d'accéder à l'ensemble des fonctions de paramétrage, d'utilisation et de maintenance ci-après.

# 1.3 Setting Network : Paramétrage réseau

# **Description :**

# Setting

Hardware Version	V3.6J		
Software Version	V3.1.4818A		
Build Date	2025/03/14 23:53:30		
Model	elbaC S33002		
Serial Number	50432 18/02/2025 12:26:01 Ours Time		
Daylight Saving Time(DST)	Disable V DST TIMEZONE: UTC+0		
Daylight Saving Time(DST) Start	March V Last V Sunday V 2 V: 0 V		
Daylight Saving Time(DST) End	October 💙 Last 🗸 Sunday 🗸 3 🖌 0 🗸		
Extend Module	Internal RS485 V		
Auto Reboot Every Day	No • 0 H 0 M 0 S		
NTP Server	pool.ntp.org		
Hostname	elbaC-Relay50432		
Hostname+Suffix	elbaC-Relay + SN v		
HTTP or HTTPS	HTTP V		
HTTP Server Port	80		
HTTPS Server Port	443		
HTTP Session	No 🗸		
HTTP Magic Session ID	12345678		
Ethernet/WiFi Priority	Ethernet Must reboot		
	192.168.1.100		
	255.255.255.0		
ETH Gateway	192.168.1.1		
	192.168.1.1		
ETH DNS			
	0.0.0.0 USE DHCP DNS		
	No. 44		
	WPAZ PSK V		
	No V		
WIFI IP	192.168.1.97		
WiFi Netmask	255.255.255.0		
WiFi Gateway	192.168.1.1		
	192.168.1.1		
WiFi DNS	192.168.1.1		
	0.0.0.0 use DHCP DNS		
WIFI MAC	bc:34:88:00:c4:51		
WiFi SSID			
WiFi Password			
AP Enable	Yes 🗸		
AP Hide	No 🗸		
AP IP	192.168.7.1		
AP Netmask	255.255.255.0		
AP Gateway	192.168.7.1		
AP DNS	192.168.7.1		
AP MAC	be:34:88:00:c4:51		
AP SSID	dtrelav50432		
AP Password			
	Save		

Paramètre		Choi	x	Par défaut
Software	Version du logiciel			
Model	Modèle du boîtier			
Serial Number	Numéro de série du boîtier			
Date Time	Date et Heure courante à initialiser par un produit n'ayant pas de batterie pour mainte celle-ci est réinitialisée à chaque redéman	serve enir ur rage.	eur NTP, le ne horloge, 1	
TimeZone Offset Minute	Décalage horaire en minutes	à me -60 p GMT Franc	ttre à pour +1 en ce	0
Day Saving Time (DTS)	Changement d'Heure Été/Hiver	Enab Disa	le <mark>Activé</mark> ble <mark>Désactiv</mark> é	Disable
Extend Module	Module Horaire Externe	Inte: Exte	rnal RS485 rnal RTC <sup>2</sup>	Internal RS485
NTP Server	Serveur de temps NTP server			pool.ntp.org
Hostname	Nom de l'hôte selon contruction ci-après			
Hostname+SN	Nom de l'hôte et suffixe + (Aucun/Adresse MAC/Numéro de série)	)		
HTTP or HTTPS	Protocole de connexion à l'interface de configuration	HTTP HTTP	S	HTTP
HTTP port	Port de connexion au serveur en HTTP <sup>3</sup>			80
HTTPS port	Port de connexion au serveur en HTTPS <sup>4</sup>	Ļ		443
HTTP Session	Gestion de session en HTTP	Yes No	Oui Non	No
HTTP Magic Session ID	Identifiant de session magique			12345678
Ethernet/WiFi Priority	Priorité Ethernet cuivre ou radio Wifi	Ethe: Wifi	rnet	Ethernet
ETH DHCP	Serveur d'adresse dynamique DHCP	Yes No	Oui Non	No
ETH IP	Adresse IP v4 statique			192.168.1.100
ETH Netmask	Masque d'adresse IP			255.255.255.0
ETH Gateway	Passerelle IP			192.168.1.1
ETH DNS	Serveur de résolution de nom de domaine	;		192.168.1.1
ETH MAC	Adresse MAC LAN RJ45			
Wifi Enable	Activation de l'accès station à un point d'accès Wifi	Yes No	Oui Non	No
Wifi Auth	Mode d'authenfication Wifi	WPA2	PSK	WPA2PSK
Wifi IP	Adresse IP v4 statique station Wifi			192.168.1.97
Wifi Netmask	Masque d'adresse IP station Wifi			255.255.255.0
Wifi Gateway	Passerelle IP station Wifi			192.168.1.1
Wifi DNS	Serveur de résolution de nom de domaine	e Wifi		192.168.7.1
Wifi MAC	Adresse MAC station Wifi			
Wifi SSID	SSID du point d'accès à connecter			
Wifi Password	Mot de passe du SSID à connecter			
AP Enable	Activation du mode point d'accès Wifi	Yes No	Oui Non	No

AP	Hide	Masquage du point d'accès	Yes No	Oui Non	No
AP	IP	Adresse IP v4 statique du point d'accès W	/ifi		192.168.7.1
AP	Netmask	Masque d'adresse IP du point d'accès			255.255.255.0
AP	Gateway	Passerelle IP station Wifi			192.168.1.1
AP	DNS	Serveur de résolution de nom de domaine	e Wifi		192.168.1.1
AP	MAC	Adresse MAC du point d'accès Wifi			
AP	ID	SSID du point d'accès créé			
AP	Password	Mot de passe du SSID à créer			
Sa	ave	Sauvegarder			

Définir le paramétrage réseau du boîtier en modifiant les champs désirés, puis les valider en cliquant sur Save . Cette sauvegarde entraînera automatiquement un redémarrage du produit.

<sup>1.</sup> Sauf installation d'une horloge RTC optionnelle avec batterie intégrée.

<sup>2.</sup> RTC Real Time Controleur : Module externe optionnel permettant d'ajouter une horloge fonctionnant sur batterie quand le boîter n'est pas alimenté.

<sup>3.</sup> Si vous n'utilisez pas le port par défaut 80, saisir « : » puis le port choisi, après l'adresse IP dans votre navigateur. Par exemple pour le port 8080 à l'adresse 192.168.1.100 saisir « http://192.168.1.100 :8080 »

<sup>4.</sup> Si vous n'utilisez pas le port par défaut 443, saisir « : » puis le port choisi, après l'adresse IP dans votre navigateur. Par exemple pour le port 8080 à l'adresse 192.168.1.100 saisir « https://192.168.1.100 :8080 »

# 1.4 Relay Connect : Connexion au boîtier

### **Description :**

			Relay			
Channel	Protocol					
DS495		Addr	Baud	Databits	Stopbits	Parity
K3405	Wiodbus-RTU V	1	115200bps 🗸	8bit 🗸	1bit 🗸	None 🗸
CAN	elbaC String	ID	Speed	Frame Type		
0/11		1	125Kbps 🗸	Standard Frame V		
		Remote Addre	SS	Remote Port	Local Port	
ODFI		192.168.1.9		60000	60000	
כססו	alkaC String	Remote Addre	SS	Remote Port	Local Port	
UDFZ	elbac String 🗸	192.168.1.9		60001	60001	
					Local Port	
ICP Server	Modbus-TCP V				502	
TOD Oliant		Remote Addres	SS	Remote Port		
TCP Client	Modbus-RTO Over TCP V			502		
	MQTT 🗸					
	Head slash("/")					
	TLS 🗆					
	QoS 1(At least once) V					
	Retain 🗹	Broker Address	5	Broker Port	Broker Username	Broker Password
MQTT	KeepAlive 120 s			1883	mqtt	··· ()
	LWT KeepAlive 120 s					
	MER elbac					
	TA Discover TA Clear					

Othe	r	
Relay Password	• 0~999	必 99(0 no password)
Keep Alive Second	30	(0 close)
Power Failure Recovery Relay	No 🗸	]



# 1.4.1 RS485 : Protocole RS485

Paramètre		Choix		Par défaut
Protocol	Protocole	String Binary Modbus-RTU Modbus-ASCII	Chaîne Binaire	Modbus-RTU
Addr	Adresse	1 à 247		1
Baudrate	Débit en bauds	1200 2400 9600 19200 38400 57000 115200		115200
Databits	Bits de données	8		8
Stopbits	Bits de stop	1 2		1

Parity	Parité	None	Aucune	None
-		Odd	Impaire	
		Even	Paire	

### 1.4.2 CAN : Protocole RS485

Paramètre		Choix		Par défaut	
Protocol	Protocole	String Binary Modbus-RTU	Chaîne Binaire	String	
ID	Identifiant			1	
Speed	Débit en kbit/s	25 50 100 125 200 250 500 800		125	
Frame Type	Type de trame	Standard Frame Extended Frame	Trame standard Trame étendue	Standard	Frame

### 1.4.3 UDP1 : Ethernet IP UDP n°1

Paramètre		Choix	Par défaut	
Protocol	Protocole	String Binary Modbus-RTU Modbus-ASCII Modbus-UDP CoAP Input Mutual C	Chaîne Binaire ontrol Entrées d	Binary stantes
Remote Address	Adresse IP distante	)		192.168.1.9
Remote Port	Port IP distant			60000
Local Port	Port IP local			60000

# 1.4.4 UDP2 : Ethernet IP UDP n°2

Paramètre		Choix			Par défaut	
Protocol	Protocole	String Binary Modbus-RTU Modbus-ASCII Modbus-UDP CoAP		Chaîne Binaire	Input Mutual	Control
Romoto Addross	Adresse IP distante	Input Mutual C	0111101	Linitees distantes	102 168 1 0	
Remote Address					192.108.1.9	
Kemote Port	Port distant				60001	

Local Port Port local 60001

### 1.4.5 TCP Server : Serveur TCP

Paramètre		Choix		Par défaut
Protocol	Protocole	String Binary Modbus-RTU Modbus-ASCII Modbus-TCP	Chaîne Binaire	Modbus-TCP
Local Port	Port local			502

### 1.4.6 TCP Client : Client TCP

Paramètre		Choix		Par défaut
Protocol	Protocole	String Binary Modbus-RTU Modbus-ASCII Modbus-TCP	Chaîne Binaire	Modbus-RTU
Remote Adresse	Adresse IP du serve	eur		-
Remote Port	Port du serveur			502

### 1.4.7 MQTT : Courtier MQTT

Paramètre		Choix		Par défaut
MQTT	MQTT	MQTT		MQTT
Head slash ("/")	« / » d'entête	Yes No	Oui Non	Yes
TLS	Sécurisation TLS	Yes No	Oui Non	No
QOS	Qualité de service	<pre>0 (At most once) 1 (At least once) 2 (Exactly once)</pre>	0 (Au plus 1 fois) 1 (Au moins 1 fois) 2 (Exactement 1 fois)	1 (At least once)
Retain	Conserver	Yes No	Oui Non	Yes
Keep Alive	Maintien actif en seconde			120
LWT Keep Alive	Maintien actif LWT en sec	onde		120
MFR	Nom du capteur			
Area	zone du capteur			
Broker Address	Adresse IP du serveur co	urtier « Broker » MC	PTT	
Broker Port	Port du serveur courtier «	Broker » MQTT		1883
Broker Username	Utilisateur d'accès au cou	rtier « Broker » MQ <sup>-</sup>	ГТ	mqtt
Broker Password	Mot de passe d'accès au	courtier « Broker » N	MQTT	123

### 1.4.8 Other : Autres réglages du boîtier

Paramètre		Choix		Par défaut
Relay password	Mot de passe d'accès CGI	de 0 à 99 mot de pa	99, à mettre à 0 pour aucun asse	0
Keep Alive	Maintien actif en seconde	à mettre à	a 0 pour aucun maintien	30
Power Failure Recovery Relay	Maintien de l'état des relais en cas de coupure	Yes No	Oui Non	No

### 1.4.9 Relay test : Test des relais

Bouton		Choix	
(R1:i)	Contrôle du relais i	Ri:On	Activation du relais $i$
		Ri:Off	Désactivation du relais $i$

### Utilisation :

Définir le paramétrage des modes de connexion au boîtier en modifiant les champs désirés, puis les valider en cliquant sur Save. Cette sauvegarde entraînera automatiquement un redémarrage du produit.

# 1.5 Relay Control : Test des relais par l'interface CGI

### **Description :**

	Relay Control										
			Rela	y Password	(b)	(0~9999)					
Rela	ayStatus	Jogging(1~2	55 100ms)	Delay(1~65	535 Second)	On/Off	Jogging	Delay			
1	On	On 🕶 5	500ms	On 🗸 5	second	Do Off	Do Jogging	Do Delay			
2	On	On 🗸 5	500ms	On 🗸 5	second	Do Off	Do Jogging	Do Delay			

Paramètre		Choix		Par défaut
Relay Password	Mot de passe (identique à celui défini 1.4.8 Other : Autres réglages du boîtier page 13)	0 à 9999 ( <b>0</b> =,	Aucun)	0
Relay	Numéro du relais	-		-
Status	État du relais	On Off	Actif Repos	-
Jogging	Minuterie courte			
	État de la sortie pendant l'action, puis inversement de celui-ci au repos	On Off	Marche Arrêt	On
	Durée × 100 ms	1 <b>à</b> 255		5 = <b>500 ms</b>
Delay	Minuterie			

	État de la sortie pendant l'action, puis inversement de celui-ci au repos	On Off	Actif Repos	On
	Durée en seconde	1 <b>à</b> 65535		5 <b>= 5 s</b>
On/Off	Marche/Arrêt	Do On Do Off	Marche Arrêt	Do On
Jogging	Minuterie courte	Do Jogging	Déclenchement	Do Jogging
Délai	Minuterie	Do Delay	Déclenchement	Do Delay

Cliquer directement sur Do On, Do Jogging, Do Delay après une éventuelle modification des temporisations et un éventuel renseignement du mot de passe, pour tester l'interface CGI d'actionnement des relais du boîtier.

# 1.6 Relay Task : Taches programmées

### **Description :**

	Please go to "Setting" menu config "TimeZone" "DST" and sync time														
Tasl	Enable	Relay	Mode	On/Of	Delay Jogging	Repeat	W	eek	Start Year	Start Month	Start Day	Start Hour	Start Minute	Start Second	Interval
1	No 🗸	1 🗸	On/Off 🗸	On 🗸	0	No 🗸		SUN MON TUE WED THU FRI SAT	2020	1	1	0	0	0	0
2	No 🗸	1 🗸	On/Off ∨	On 🗸	0	No 🗸		SUN MON TUE WED THU FRI SAT	2020	1	1	0	0	0	0
3	No 🗸	1 🕶	On/Off ∨	On 🗸	0	No 🗸		SUN MON TUE WED THU FRI SAT	2020	1	1	0	0	0	0
4	No 🗸	1 🕶	On/Off 🗸	On 🗸	0	No 🗸		SUN MON TUE WED THU FRI SAT	2020	1	1	0	0	0	0
5	No 🗸	1 🗸	On/Off v	On 🗸	0	No 🗸		SUN MON TUE WED THU FRI SAT	2020	1	1	0	0	0	0
6	No 🗸	1 🗸	On/Off v	On 🗸	0	No 🗸		SUN MON TUE WED THU FRI SAT	2020	1	1	0	0	0	0
7	No 🗸	1 🗸	On/Off 🗸	On 🗸	0	No 🗸		SUN MON TUE WED THU FRI SAT	2020	1	1	0	0	0	0
8	No 🗸	1 🕶	On/Off v	On 🗸	0	No ¥		SUN MON TUE WED THU FRI SAT	2020	1	1	0	0	0	0

# Relay Task



Version 202.50416

A

Programmation d'actions à date fixe ou périodicité fixe. A Il est impératif que l'horloge du boîtier soit actualisée à chaque démarrage du boîtier par un accès à un serveur NTP, ou que le boîtier soit doté d'une horloge RTC optionnelle alimentée par sa propre batterie.

#### Input Status : États des entrées 1.7

### **Description :**



#### **Utilisation:**

Permet de visualiser l'état des entrées du boîtier.

#### Input Link Relay: Liens Entrées locales/Sorties locales 1.8

#### **Description :**

### **Input Link Relay**

Input Control Relay	Yes 🗸
Relay Feedback Momentary Input	Yes 🗸

Input	Button Type	Button Deboun	се	Action Level	Action Type	Moto UP	DOWN	Time	ON (Action	ON)	ON (Action OFF)	OFF (Action ON	OFF I)(Action (	OFF)
11	Momentary ~	40	ms	LOW 🗸	ON/OFF 🗸	R1 🗸	R1 🕶	5	R1 ₩	R1	R1 🗸	R1 🗸	R1 🗸	R1
12	Momentary 🗸	40	ms	LOW 🗸	ON/OFF 🗸	R1 🗸	R1 🕶	5	R1 🗸	R2	R1 🗸	R1 🗸	R1 🗸	R2
					How	to: Se	elect Add	d/Click De	elete					

How to "Button Type": (1) SelfLock : Input connect "Selflock" type button, Input up = Action ON, Input down = Action OFF.

(2) Momentary : Input connect "Momentary" type button, first Input up = Action ON, second input up = Action OFF

#### How to "Action Type"

- 1 ON/OFF : Action relay ON and Action relay OFF
- 2 Jogging : Action relay ON and wait some time (n×100ms) relay OFF
- (3) Delay : Action relay ON and wait some time (n×1 second) relay OFF
- (4) Flash : Action flash relay with interval (n×1 second)
- (5) Toggle : Action relay toggle
- (6) Motor

: UP and DOWN relay must not be the same, "Time"=0 (manual stop); "time">0 (delay "Time" second auto stop)

- 6.1 Action times one Motor UP
- 6.2 Action times two 6.2 Action times three Motor STOP ("Time">0 skip) 6.2 Action times three Motor DOWN 6.2 Action times four Motor STOP ("Time">0 skip)

#### Save

Chaiv

Falamette		GHUIX		Fai ueiaul
Input Control Relay	Contrôle des sorties locales par les entrées locales	Yes No	Oui Non	Yes
Relay Feedback Momentary Input	La première entrée sur bornier doit faire basculer les relais	Yes No	Oui Non	No
Input	Numéro de l'entrée	-		-
Button Type	Type d'entrée	Selflock Momentary	Monostable Bistable	Momentary

Dor défout

Selflock	Monostable	1	
		Entrée 0	
		Sortie o	
Momentary	Bistable	1 Entrée 0 1	
		Sortie o	
Button Debounce	Temporisation d'anti-rebond de l'entrée en milliseconde	0 <b>à</b> 65535	40
Action Level	Sens d'action : LOW : Sortie active pendant l'action HIGH : Sortie inactive pendant l'action	HIGH LOW	Haut LOW Bas
Action Type	Action : les chronogrammes ci-après donne l'état de la sortie pour Action Level = Low Si Action Level = HIGH alors	ON/OFF Jogging Delav	Marche/Arret ON/OFF Minuterie rapide Minuterie
	l'état de la sortie relayée est inversée.	Flash Toggle Motor	Clignotant Bascule Moteur
ON/OFF	Marche/Arrêt	1 Entrác	
		Linuee 0	
<b>.</b> .	Minutaria regida	Sortie o	
Jogging	avec temporisation saisie dans time en nombre de période de	Entrée o	
	100 ms	Entrée o	
	Minutorio	Sortie o	n×100 ms
Delay	avec temporisation saisie dans time en seconde	Entrée o	
		Entrée o 1	
		Sortie o	n second
Flash	Clignotant avec temporisation saisie dans time en seconde	1 Entrée 0	
		Sortie o	2×n secondes puis changement d'état toutes les n secondes
Motor	Moteur avec impérativement la sortie relayée 1 UP différente de la sortie	1 Entrée 0	
	relayée 2 DOWN à saisir dans Motor Une montée de l'entrée pendant la	Entrée o	
	sortie.	Sortie 1 o	n secondes
	Une temporisation à 0 est considérée comme infinie et demandera une montée d'entrée pour être stoppée.	1 Sortie 2 0	n secondes

Motor		Moteur	R1 R2	Sortie 1 Sortie 2	R1,R1
Time		Temporisation des actions Jogging, Delay, Flash, Motor	0 <b>à</b> 65535		0
ON (Action	ON)	Sortie relayée activée sur Action	R1 R2	Sortie 1 Sortie 2	R1
ON (Action	OFF)	Sortie relayée activée sur non Action ( $\overline{Action}$ )	R1 R2	Sortie 1 Sortie 2	-
OFF (Action	ON)	Sortie relayée désactivée sur Action	R1 R2	Sortie 1 Sortie 2	-
OFF (Action	ON)	Sortie relayée désactivée sur non Action ( $\overline{Action}$ )	R1 R2	Sortie 1 Sortie 2	R1

Permet de définir les conditions de liaison entre une entrée et un ou plusieurs relais de la carte.

# 1.9 Input Mutual Control: Entrées/Sorties contrôle inter-boîtiers

### **Description :**

### Input Mutual Control

Input Mutual Control Disable -

# Remote Relay-Board(Same number of channels)

Device	IP	UDP2-Port
1	192.168.1.101	60001
2	192.168.1.102	60001

# **Remote Input Link Relay**

Remote Input	Button Type	Action Level	<mark>Action</mark> Type	Motor UP DOWN	Time	ON (Action ON)	ON (Action OFF)	OFF (Action ON)	OFF (Action OFF)	Web Control
11	Momentary V	LOW ¥	ON/OFF 🗸	~ ~	5	R1 • R1	R1 •	R1 🗸	R1 • R1	ON OFF
12	Momentary V	LOW ¥	ON/OFF ¥	~ ~	5	R1 • R2	R1 🗸	R1 🗸	R1 • R2	ON OFF



Paramètre		Choix	Par défaut
Input Mutual Control	Contrôle inter-boîtiers	Enable <b>Activé</b> Disable <b>Désactivé</b>	Disable
Remote Relay-Board	IP du boîtier des sorties distantes		
IP	Adresse IP. A Ne pas mettre 2 fois la même adresse et port, cela génère un double envoi de trame rendant impulsionnel un ordre de bascule bistable.		192.168.1.101 192.168.1.102

A

UDP2 Port	Port du boîtier distant. A Ce port doit être ouvert dans la configuration du boîtier distant (cf. 1.4.4 UDP2 : Ethernet IP UDP n°2 page 11).	60001 60001
Remote Input Link Relay	Action sur les sorties relayées locales générées par les entrées distantes du boitier d'adresse IP déclaré dans Remote Relay-Board	Pour la programmation des actions cf. 1.8 Input Link Relay : Liens Entrées locales/Sorties locales page 15. Le paramétrage se fait de manière identique.

A

Permet de programmer les actions des sorties relayées locales, déclenchées à partir des entrées d'un autre boîtier elbaC S33002. Cette fonction permet de déporter des contacts secs par IP. Exemple de configuration détaillée voir 2.1 Déport d'un contact d'entrée vers une sortie relayée en IP UDP : 1 à 1 page 22

### 1.10 Relay Alias : Désignation des entrées

### **Description :**

I	I-Alias	R	R-Alias
11		] R1	
12		R2	

**Input/Relay Alias** 

### Utilisation :

Permet de définir et sauvegarder une étiquette de désignation pour chacune des entrées.

# 1.11 IP Watchdog : Chien de garde IP sur ping

# Description :

valchbog	Enable	Mode	Watch IP	Relay		Ping		Fail Reti	ry	Offline Action Time	
1 offline	No 🗸	Offline Reset ¥	8.8.8.8	Init Toggle Second Toggle	ON ¥ 10 S R1 ¥	Interval Timeout Retry Times	10 S 1 S 12	Times Interval	3 240	s <sup>00:02:00</sup>	
2 offline	No 🗸	Offline Reset ¥	192.168.1.1	Init Toggle Second Toggle	ON ❤ 10 S R1 ❤	Interval Timeout Retry Times	10 S 1 S 12	Times Interval	3 240	s 00:02:00	
3 offline	No 🗸	Offline Reset ¥	192.168.1.2	Init Toggle Second Toggle	ON ¥ 10 S R1 ¥	Interval Timeout Retry Times	10 S 1 S 12	Times Interval	3 240	s <sup>00:02:00</sup>	
3 Mode - 4 Mode -	→ Follov → Cycle	w : "V e Reset : "V	Vatch IP" offline Vatch IP" offline	relay toggle,"Watch reset until Fail Retr	P''  onlin $P' \rightarrow Tim$	e relay recove es out or onlir	ery ne		П	ar dáfaut	
stchdog			État du chie	en de garde	Onli Offl	x ine ine	En lig Hors	gne ligne	R cl ge de	al delaut afraîchi à haque énération e la page	
able		ļ	Activation du garde par pi	ı chien de ng	Yes No		Oui Non		No	No	
de		I	Mode de surveillance		Offline Reset Te Not Recovery In Follow S Cycle Reset C		Temp Irréve Suive	Temporisé Irréversible Suiveur Cyclique		Online Rese	
					Cycl	e resei	Cyclic	luc			
tch IP			Adresse IP v	/4 surveillée	Cycl	e reset	Cyclic	lue			
.tch IP lay		,	Adresse IP v Action sur le	v4 surveillée s relais	Cycl	e reset	Cyclic	100			
tch IP lay Init		/ / 	Adresse IP v Action sur le État relais su ping	v4 surveillée s relais ur succès	Cycl ON OFF	e neset	Actif	os	01	N	
tch IP lay Init Toogle	seco	)           	Adresse IP N Action sur le État relais su Ding Temps de m 'action en su	v4 surveillée s relais ur succès aintient de econde	Cycl ON OFF 1 à 3	32767	Actif Repo	)S	01	N D <b>S</b>	
tch IP lay Init Toogle Toogle	seco	) I I I I I I I	Adresse IP N Action sur le État relais su Ding Temps de m 'action en so Relai(s) lié(s	v4 surveillée s relais ur succès aintient de econde	Cycl ON OFF 1à3 R1e	82767 t/ou R2	Actif Repo	)S	01 10 R:	N DS 1	
ltch IP lay Init Toogle Toogle ng	seco	ond -	Adresse IP N Action sur le État relais su bing Temps de m 'action en so Relai(s) lié(s Configuratio	v4 surveillée s relais ur succès aintient de econde :) n ping	Cycl ON OFF 1à3 R1 e	82767 t/ou R2	Actif	)S	01 10 R:	N D S 1	
ltch IP lay Init Toogle Toogle ng Interv	seco	ond -	Adresse IP N Action sur le État relais su Ding Temps de m 'action en su Relai(s) lié(s Configuratio	v4 surveillée s relais ur succès aintient de econde ;) n ping seconde	Cycl ON OFF 1à3 R1 e 1à6	82767 t/ou R2	Actif Repo	DS	01 10 R: 10	N DS 1 DS	
tch IP lay Init Toogle Toogle ng Interv Timeou	al t	) ond -   	Adresse IP N Action sur le État relais su Ding Temps de m l'action en su Relai(s) lié(s Configuratio Intervalle en Temps de ré accordé en su	v4 surveillée s relais ur succès aintient de econde ;) n ping seconde ponse seconde	Cycl ON OFF 1à3 R1e 1à6 1à1	82767 t/ou R2 55535 127	Actif	)S	01 10 R: 10 1	N DS 1 DS S	

# **IP WatchDog**

Time	Nombre de cycle	1 à 255	3
Interval	Intervalle entre cycle en seconde	1 à 65535	240 <b>s</b>
Offline Action Time	Durée total de détection		

Permet de déclencher un ou plusieurs relais lorsque qu'une adresse IP ne répond plus à un nombre défini d'interrogations par ping<sup>5</sup> de fréquence définie.

# 1.12 Transparent Transmission: UDP vers RS485

Enable	UDP1	$\checkmark$ $\leftrightarrow$	RS485 🗸
Enable	UDP2	$\checkmark$ $\leftrightarrow$	CAN 🗸
<u> </u>	Sa	ive	

**Transparent Transmission** 

# 1.13 Backup/Restore : Sauvegarde et restauration de la configuration

**Description :** 

# Upload/Download All Config (json format)

Download Config Upload Config

Bouton

Choix

Download Config Sauvegarde de la configuration dans un fichier JSON<sup>6</sup>

Upload Config Restauration de la configuration depuis un fichier JSON

#### Utilisation :

Sauvegarde externe et restauration de la configuration du boîtier GPIO.

<sup>5.</sup> envoi d'une commande ICMP « Request ».

<sup>6.</sup> JSON : acronyme de JavaScript Object Notation, est un format d'échange de données utilisé surtout dans le web, où ce format est en train de remplacer XML (qui reste néanmoins prépondérant, surtout dans les milieux pédagogiques). Par rapport à XML, JSON se caractérise par un format plus léger, qui ne prévoit pas des balises, mais exclusivement des associations clé-valeur similaire aux objets JavaScript

# 1.14 Reset User : Paramétrage utilisateur

### **Description :**

Re	set User
Old User	admin
Old password	(b)
New User	
New password	(J)
	Reset

Paramètre		Choix	Par défaut
Old User	Ancien utilisateur	non modifiable	admin
Old password	Ancien mot de passe		admin
New User	Nouvel utilisateur		
New password	Nouveau mot de passe		

### Utilisation :

Modification du nom de l'utilisateur et de son mot de passe, sauvegarder en cliquant sur Reset

# 1.15 To Factory : Réinitialisation usine

### **Description :**



### Utilisation :

Cliquer sur To Factory pour réinitialiser le boîtier en configuration d'origine « usine ». A Attention l'adresse IP d'accès à l'interface de configuration reviendra à 192.168.1.100 après cette réinitialisation.

# 1.16 Upgrade : Mise à jour

### **Description :**

	Upgrade Firmware
[	① Upgrade is risky
	2 If current firmware meet your needs, Upgrade is not recommended
	③ Power supply must be stable
	Network must be stable(Ethernet is recommended)
Firmware Fu	JII URL:
Clear All Cor Keep Network Co	nfig 🗆
	Upgrade

### Utilisation :



Mise à jour du logiciel interne du boîtier. Cette opération nécessite le démarrage d'un serveur local de logiciel et ne doit pas être effectuée sans accompagnement technique de elbaC.

### 1.17 Reboot : Redémarrage



# 2 Configurations typiques

Les configurations décrites dans cette session supposent l'utilisation de boîtiers de départ dans leur configuration par défaut. Si vous n'êtes pas sûre de l'état de votre boîtier il est préférable de le réinitialiser à sa configuration d'usine (cf 1.15 To Factory : Réinitialisation usine page 21)

# 2.1 Déport d'un contact d'entrée vers une sortie relayée en IP UDP : 1 à 1

La configuration qui suit permet aux entrées d'un boîtier S33002 « **contrôleur** » de contrôler les relais d'un autre boîtier S33002 « **contrôlé** » raccordé au même réseau IP.

### 2.1.1 Configuration des adresses IP

Pour cette exemple nous laisserons le **boîtier contrôlé** (relais contrôlés) sur son adresse par défaut **192.168.1.100**. Ne pas le raccorder pendant le changement de l'adresse du boîtier contrôleur (information d'entrées).

Changer l'adresse IP de **boîtier contrôleur** de 192.168.1.100 en **192.168.1.99**, cf. **1.3** Setting Network : Paramétrage réseau page 7.



Après avoir configuré 2 adresses distincts aux boîtiers contrôleur et contrôlé, vous pouvez raccorder les 2 boîtiers au réseau IP.

### 2.1.2 Configuration du boîtier contrôleur

Rentrer dans l'interface de configuration du boîtier contrôleur en saisissant l'adresse 192.168.1.99 dans votre navigateur web.

Si vous souhaitez que les relais de boîtier contrôleur ne soit plus pilotés par ses entrée :

Mettre Input Control Relay à No tel qu'indiqué ci-après :

Menu Setting					h	nput Link	Rela	y					
Relay Connect					Input Co	ntrol Relav		No Y	2				
Relay Control					Relay Fe	edback Mome	ntary Inn		P				
Relay Task					I teldy I e		intary inp						
Input Status	Inpu	t Button	Button	Action	Action		Time	ON (Action (		N Action (OEE)	OFF	OFF	
Input Mutual Control	11	Momentary ~	40 ms		ON/OFF ¥	R1 v R1 v	5	R1 ¥		R1 🗸	R1 V	R1 ¥	R1
Input Link URL	12	Momentary ~	40 ms	LOW 🗸	ON/OFF 🗸	R1 🗸 R1 🗸	5	R1 🗸	<b>R2</b> [	R1 🗸	R1 🗸	R1 🗸	R2
Input Relay Allas					How	to: Select Ad	d/Click De	elete					
IP WatchDog UDP ↔ CAN/RS485						Save	3						

Dans tout les cas, activer le contrôle mutuel et déclarer l'adresse 192.168.1.100 du boîtier contrôlé tel qu'indiqué ci-après :

Menu		Input Mutual Control														
Setting						÷		_		_						
Relay Connect					Ir	nput Mu	utual Cont	trol Ena	able	✓ 2						
Relay Control								_								
Relay Task			Rem	ote Re	lav-E	Boar	d(Sam	ne nu	mt	per of cl	nannels	;)				
Input Status			-		Device	IP		L	JDP	2-Port		·				
Input Link Relay					1	192.16	8.1.100		3 00	1						
Input Mutual Control					2	102.16	8 1 102		6000	1						
Input Link URL																
Input Relay Alias		Remote Input Link Relay														
IP WatchDog		Remote Input Link Relay														
UDP ↔ CAN/RS485	Remote		Action	Action	Motor		Timo	ON (Action		ON (Action	OFF (Action	OFF (Action		Web Central		
Backup/Restore	Input	Button Type	Level	Туре	UP [	DOWN	TITLE	ON)		OFF)	ON)	OFF)		Web Control		
Reset User								,		,	,	,				
To Factory														ON		
Upgrade	11	SelfLock 🗸	LOW 🗸	ON/OFF 🗸	~	~	5	R1 🗸	R1	R1 🗸	R1 🗸	R1 🗸	R1			
Reboot														OFF		
Logout													<u> </u>			
														ON		
	12	SelfLock V	LOW V	ON/OFF 🗸	~	~	5	R1 🗸	R2	R1 🗸	R1 🗸	R1 ▼	R2			
	-												-	OFF		
							Save									
							Cave									

Veuillez à ne pas déclarer sur plusieurs lignes l'adresse du boîtier contrôlé, cela multiplierait l'envoi de trames de contrôle et pourrait générer une réaction anormale du boîtier contrôlé (cf 1.9 Input Mutual Control : Entrées/Sorties contrôle inter-boîtiers page 17).

A

### 2.1.3 Configuration du boîtier contrôlé

Rentrer dans l'interface de configuration du boîtier contrôlé en saisissant l'adrresse 192.168.1.100 dans votre navigateur web.

Activer le contrôle mutuel et configurer les actions désirées de manière similaire à 1.8 Input Link Relay : Liens Entrées locales/Sorties locales page 15 sur les relais tel qu'indiqué ci-après :

Menu Setting Relay Connect					<b>In</b> In	<b>put</b> put Mi	Mutua	al Co	ntr nable	ol ⊻⊇				
Relay Task Input Status			Rem	ote Re	<b>lay-E</b> Device	Boar IP 192.16	<b>d(San</b> 8.1.103	ne ni	UDP	2-Port	hannel	s)		
Input Mutual Control					2 Ren	192.16	8.1.102	: Linł	6000	1 elay				
UDP ↔ CAN/RS485 Backup/Restore Reset User	Remote Input	Button Type	Action Level	Action Type	Motor UP [	OWN	Time	ON (Action ON)	1	ON (Action OFF)	OFF (Action ON)	OFF (Action OFF)		Web Control
To Factory Upgrade Reboot	11	SelfLock 🗸	LOW 🗸	ON/OFF ¥	~	*	5	R1 ¥	<mark>R1</mark>	R1 ¥	R1 🗸	R1 ¥	R1	ON OFF
Logout	12	Momentary 🗸	LOW 🗸	ON/OFF ¥	~	~	5	R1 🗸	R2	R1 🗸	R1 🗸	R1 🗸	R2	ON OFF
		·		<u> </u>			Sav	e 4						<u> </u>

# 2.2 Déport d'un contact d'entrée vers plusieurs sorties relayée distantes les une des autres en IP UDP : 1 à n

La configuration qui suit permet aux entrées d'un boîtier S33002 « **contrôleur** » de contrôler les relais de plusieurs autres boîtiers S33002 « **contrôlés** » raccordé au même réseau IP.

### 2.2.1 Configuration des adresses IP

А

Lors du changement des adresses de boîtiers ne pas raccorder simultanément plusieurs boîtiers dans leur configuration par défaut car ils seraient en confit d'adresse IP sur la 192.168.1.100. Changer l'adresse de chaque boîtier sur une adresse unique différente de 192.168.1.100 avant de raccorder un nouveau boîtier encore en configuration par défaut.

Changer l'adresse IP de **boîtier contrôleur** de 192.168.1.100 en **192.168.1.99**, cf. **1.3** Setting Network : Paramétrage réseau page 7.

Donner à tous les boîtiers contrôlés une adresses en 192.168.1.XXX, autre que 192.168.1.99.

### 2.2.2 Configuration du boîtier contrôleur

Rentrer dans l'interface de configuration du boîtier contrôleur en saisissant l'adresse 192.168.1.99 dans votre navigateur web.

Si vous souhaitez que les relais de boîtier contrôleur ne soit plus pilotés par ses entrée :

Mettre Input Control Relay à No tel qu'indiqué ci-après :

Menu Setting					h	n <mark>put Lin</mark> k	Relay	/				
Relay Connect					Input Cor	ntrol Relay		No Y	2			
Relay Control					Relay Fe	edback Mome	ntary Inn	It Ves v	5			
Relay Task					I telay I e	euback morrie	antary inp					
Input Status		Button	Button	Action	Action	Motor		ON	ON	OFF	OFF	
1 Input Link Relay	Inpu	Туре	Debounce	Level	Туре	UP DOWN	Time	(Action C	DN)(Action O	FF)(Action ON	N)(Action OF	F)
Input Mutual Control	11	Momentary ~	40 ms	LOW 🗸	ON/OFF 🗸	R1 🗸 R1 🗸	5	R1 🗸	R1 🗸	R1 🗸	R1 🗸 💦	1
Input Link URL	12	Momentary ~	40 ms	LOW 🗸	ON/OFF 🗸	R1 🗸 R1 🗸	5	R1 🗸	R1 🗸	R1 🗸	R1 🗸 🛛 🥂	2
Input Relay Alias					How	to: Select Add	d/Click De	lete				_
IP WatchDog												
UDP ↔ CAN/RS485						Save	3					

Dans tout les cas, activer le contrôle mutuel et déclarer l'adresse à 192.168.1.255 des boîtiers contrôlés tel qu'indiqué ci-après :

Menu Setting					Input Mutual Control											
Relay Connect Relay Control					lı	nput Mi	utual Cor	ntrol Ena	able '	<b>∽</b> 2						
Relay Task			Rem	ote Re	lay-l	Boar	d(San	ne nu	mt	oer of o	hannel	s)				
Input Link Relay					Device 1	IP 192.16	8.1.255	L	JDP:	2-Port						
Input Mutual Control					2	192.16	8.1.102		6000	1						
Input Relay Alias					Rer	note	Inpu	t Link	Re	elay						
UDP ↔ CAN/RS485 Backup/Restore	Remote Input	Button Type	<mark>Action</mark> Level	<mark>Action</mark> Type	Motor UP	DOWN	Time	ON (Action ON)		ON (Action OFF)	OFF (Action ON)	OFF (Action OFF)	Web Control			
Reset User To Factory Upgrade Reboot	11	SelfLock V	LOW V	ON/OFF 🗸	~	~	5	R1 🗸	R1	R1 🗸	R1 •	R1 V	ON OFF			
Logout	12	SelfLock V	LOW V	ON/OFF ¥	~	~	5	R1 🗸	R2	R1 🗸	R1 •	R1 🗸	ON OFF			
							Sav	/e 4								

L'adresse 192.168.1.255 est une adresse d'envoi en broadcast à tous les boîtiers contrôles d'adresse 192.168.1.XXX.

A

Veuillez à ne pas déclarer sur plusieurs lignes l'adresse 192.168.1.255, cela multiplierait l'envoi de trames de contrôle et pourrait générer une réaction anormale des boîtiers contrôlés (cf 1.9 Input Mutual Control : Entrées/Sorties contrôle inter-boîtiers page 17).

### 2.2.3 Configuration des boîtiers contrôlés

Rentrer dans l'interface de configuration de chaque boîtiers contrôlés en saisissant leur adresse 192.168.1.XXX dans votre navigateur web.

Activer le contrôle mutuel et configurer les actions désirées de manière similaire à 1.8 Input Link Relay : Liens Entrées locales/Sorties locales page 15 sur les relais tel qu'indiqué ci-après :

Menu s Setting					Input Mutual Control											
Relay Connect					I	nput Mı	utual Con	trol En	able	<b>∽</b> 2						
Relay Task			Rem	ote Re	lay-	Boar	d(San	ne nu	ımt	per of c	hannel	5)				
Input Status					Devic	elP			UDP	2-Port						
Input Link Relay	1				1	192.16	8.1.103		6000	1						
	1				2	192.16	8.1.102		6000	1						
Input Relay Alias																
IP WatchDog		Remote Input Link Relay														
UDP ↔ CAN/RS485	Remote		Action	Action	Motor			ON		ON	OFF	OFF				
Backup/Restore	Input	Button Type	Level	Туре	UP	DOWN	Time	(Action	1	(Action	(Action	(Action		Web Control		
Reset User	<u> </u>							UN)	-	UFF)	UN)	UFF)				
To Factory														ON		
Upgrade	11	SelfLock ¥	LOW 🗸	ON/OFF 🗸	~	~	5	R1 🗸	R1	R1 🗸	R1 🗸	R1 🗸	R1			
Reboot														OFF		
Logout												_		3		
														ON		
	12	Momentary ~	LOW 🗸	ON/OFF 🗸	~	~	5	R1 🗸	R2	R1 🗸	R1 🗸	R1 🗸	R2			
														OFF		
							Sav	e 4								
		<b></b>					Sav	e 4		I						

# 2.3 Déport de plusieurs contacts d'entrées vers une sortie relayée en IP UDP : n à 1

La configuration qui suit permet aux entrées des plusieurs boîtiers S33002 distincts « **contrôleurs** » de contrôler les relais d'un même boîtier S33002 « **contrôlé** » raccordé au même réseau IP.

### 2.3.1 Configuration des adresses IP

Pour cette exemple nous laisserons le **boîtier contrôlé** (relais contrôlés) sur son adresse par défaut **192.168.1.100**. Ne pas le raccorder pendant le changement de l'adresse du boîtier contrôleur (information d'entrées).

Changer l'adresse IP des **boîtiers contrôleurs** de 192.168.1.100 en **192.168.1.XXX**, avec XX différent de 100 cf. **1.3** Setting Network : Paramétrage réseau page 7.

Après avoir configuré des adresses distincts aux boîtiers contrôleurs et contrôlé, vous pouvez raccorder l'ensemnbles des boîtiers au réseau IP, à défaut des boîtiers seront en conflit d'adresse IP.

#### 2.3.2 Configuration des boîtier contrôleurs

Rentrer dans l'interface de configuration du boîtier contrôleur en saisissant l'adresse 192.168.1.99 dans votre navigateur web.

Si vous souhaitez que les relais des boîtiers « contrôleurs » ne soit plus pilotés par leurs entrées :

Mettre Input Control Relay à No tel qu'indiqué ci-après :

M	enu Setting						h	npu	t L	ink	Rela	/						
-  - 	Relay Connect Relay Control Relay Task						Input Cor Relay Fe	ntrol F edba	Rela <u>:</u> ck M	y Iome	ntary Inp	No v ut Yes v	2 2					
ſ	Input Status Input Link Relay	Input	Button Type	Button Debounce	e L	Action Level	Action Type	Moto UP	or DO	wN	Time	ON (Action	ON)	ON (Action	OFF)	OFF (Action ON	OFF )(Action	OFF)
1	Input Mutual Control	11	Momentary ~	40 r	ns	LOW 🗸	ON/OFF 🗸	R1 •	R	1 🛩	5	R1 🗸	R1	R1 🗸		R1 🗸	R1 🗸	<b>R1</b>
ŀ	Input Link URL	12	Momentary 🗸	40 n	ns	LOW 🗸	ON/OFF 🗸	R1 •	R	1 🗸	5	R1 🗸	R2	R1 🗸		R1 🗸	R1 🗸	R2
ſ	Input Relay Alias						How	to: S	elec	t Add	I/Click De	lete						
ł	UDP ↔ CAN/RS485								3	Save	3							

A

Dans tout les cas, activer le contrôle mutuel et déclarer l'adresse 192.168.1.100 du boîtier contrôlé, dans chaque boîtier « contrôleur » tel qu'indiqué ci-après :

Menu Setting	Input Mutual Control													
Relay Connect Relay Control		Input Mutual Control Enable 2												
Relay Task	Remote Relay-Board/Same number of channels)													
Input Status		DeviceIP UDP2-Port												
Input Link Relay					1 192.168.1.100 3		3 00	001						
Input Mutual Control					2	192.16	8.1.102		6000	1				
Input Link URL														
III III III III III III III III III II					Ren	note	Input	Link	Re	elay				
UDP ↔ CAN/RS485	Pemote		Action	Action	Motor			ON		ON	OFF	OFF		
Backup/Restore	Input	Button Type	Level	Туре	UP [	OOWN	Time	(Action		(Action	(Action	(Action		Web Control
Reset User										011)				
To Factory														ON
Upgrade	11	SelfLock V	LOW 🗸	ON/OFF ✔	~	~	5	R1 🗸	R1	R1 🗸	R1 🗸	R1 🗸	R1	
Reboot														OFF
Logout														
													_	ON
	12	SelfLock V	LOW 🗸	ON/OFF 🗸	~	~	5	R1 🗸	R2	R1 🗸	R1 🗸	<u>R1 •</u>	R2	
														OFF
	Save 4													

Veuillez à ne pas déclarer sur plusieurs lignes l'adresse du boîtier contrôlé, cela multiplierait l'envoi de trames de contrôle et pourrait générer une réaction anormale du boîtier contrôlé (cf 1.9 Input Mutual Control : Entrées/Sorties contrôle inter-boîtiers page 17).

### 2.3.3 Configuration du boîtier contrôlé

A

Rentrer dans l'interface de configuration du boîtier « contrôlé » en saisissant l'adrresse 192.168.1.100 dans votre navigateur web.

Activer le contrôle mutuel et configurer les actions désirées de manière similaire à 1.8 Input Link Relay : Liens Entrées locales/Sorties locales page 15 sur les relais tel qu'indiqué ci-après :

Menu	Input Mutual Control												
Relay Connect													
Relay Control													
Relay Task	Remote Relay-Board (Same number of channels)												
Input Status													
Input Link Relay					1 102 169 1 102			60001					
Input Mutual Control					1 192.100.1.103								
Input Link URL	<b>,</b>				2	192.16	8.1.102		6000	1			
Input Relay Alias					<b>D</b>								
IP WatchDog					Rer	note	Input	LINK		elay			
UDP ↔ CAN/RS485	Remote		Action	Action	Motor		<b>-</b>	ON		ON	OFF	OFF	
Backup/Restore	Input	t Button Type	Level Type	UP I	DOWN	OWN			(Action	(Action	(Action	web Control	
Reset User									-				
To Factory													ON
Upgrade	11	SelfLock 🗸	LOW 🗸	ON/OFF 🗸	~	~	5	R1 🗸	R1	R1 🗸	R1 🗸	R1 🕶 🛛 🥂	
Reboot													OFF
Logout													3
													ON
	12	Momentary 🗙			~	~	5	R1 ¥	R2	R1 🗸	R1 🗸		
	12		2011				5						
													OFF
								_					
							Sav	. 1					
							Sav						

Si « Button Type » est réglé sur « Momentary » est que les entrées des « contrôleurs » sont de type bouton poussoir monostable, le relais « contrôlé » fonctionnera de manière similaire à un télérupteur de tableau électrique.

Si « Button Type » est réglé sur « Selflock », le relais « contrôlé » réagira au premier front montant ou descendant lui demandant de changer d'état.

# 3 Interfaces matérielles

# 3.1 Alimentation



Le boîtier peut-être alimenté soit :

- par prise RJ45 en POE 802.3 af. Dans de cas il vous faut disposer d'un switch POE ou d'un injecteur POE à l'autre extrémité du cordon branché sur la prise.
- par le bornier 2 bornes en base en droite V+ V- en 12 V continue. Masse 0V sur V- et +12VDC sur V+.

# 3.2 Entrées



LOW : 0V

HIGH : 3.3V à 24VDC

Entrées en I1 et I2 avec GND=masse commune

# 3.3 Sorties relayées



A

Le boîtier S33002 et équipe de relais AC 250V/10A,DC 30V/10A. Ces **relais doivent être protégés des surtensions inductives** et anti-parasités en utilisant un montage RC en sortie de relais ou un diode de roue libre en parallèle de la charge. Le non respect de cette consigne réduira notablement la **durée de**  vie des relais de sortie et générera des interférences pouvant entraîner des dysfonctionnements du boîtier S33002.

### 3.3.1 Protection et anti-parasitage des sorties par un circuit RC

Schéma applicable en courant continue ou alternatif :



 $R_1$  et  $C_1$  sont donnnées à titre indicatif et calculées pour 10A maxi sous 230VAC.

### 3.3.2 Protection et anti-parasitage des sorties par une diode de libre

Schéma applicable en courant continue uniquement :



# 3.4 Bouton de réinitialisation





Pour réinitialiser le boîtier en configuration d'origine « usine » procéder comme suit :

(1) Alimenter le boîter pendant au moins 10 secondes

- (2) Appuyer et maintenir sur le bouton Reset, la led de gauche à coté du bouton s'allume
- 3) Maintenir l'appui 5 secondes, la led de droite à coté du bouton s'allume
- 4) Relâcher le bouton

A

(5) Le boîtier redémarre avec la configuration d'origine « usine »

Attention l'adresse IP d'accès à l'interface de configuration reviendra à 192.168.1.100 après cette réinitialisation.

Cette réinitialisation est également possible de manière logiciel dans l'interface web, mais il vous faut connaître l'adresse IP du boîtier cf. 1.15 To Factory : Réinitialisation usine page 21.

# 4 Interfaces CGI HTTP GET

# 4.1 État des relais du boîtier

Requête:http://[adresse IP]/relay\_cgi\_load.cgi Réponse en 4 paramètres séparés par des «&»

Paramètre	Signification	Valeur	Commentaire
1	Résultat	0	Requête OK
2	Nombre de relais sur la carte	2	
3	État du relais 1	0/1	0 : OFF (repos) 1 : ON (actif)
4	État du relais 2	0/1	0 : OFF (repos) 1 : ON (actif)

# 4.2 État des entrées du boîtier

Requête:http://[adresse IP]/input.cgi Réponse en 5 paramètres séparés par des «&»

Paramètre	Signification	Valeur	Commentaire
1	Résultat	0	Requête OK
2	Entrée initial	0	0
3	Nombre d'entrée	2	2
4	État de l'entrée I1	0/1	0 : HAUT (ouvert) 1 : BAS (fermée)
5	État de l'entree 12	0/1	0 : HAUT (ouvert) 1 : BAS (fermée)

# 4.3 Déclenchement d'un relai

Requête: http://[adresse IP]/relay\_cgi.cgi suivi des paramètres

Paramètre	Signification	Valeur	Commentaire
type	type d'action	0/1/ 2/3/4	0 : Relais ON/OFF 1 : tempo 100ms 2 : tempo seconde 3 : flash 4 : bascule
relay	numéro du relais	0/1	0 : relais 1 1 : relais 2
on	État désiré	0/1	0 : OFF (repos) 1 : ON (actif)
time	Paramètre de durée de l'action	0 1 à 255 1 à 65535	1.8 Input Link Relay : Liens Entrées locales/Sorties locales page 15

pwd	Mot de passe	0 à 9999	si défini dans 1.5 Relay Control : Test des relais par l'interface CGI page 13 sinon transmettre 0			
Réponse en 5 paramètres séparés par des «&»						
Paramètre	Signification	Valeur	Commentaire			
1	Résultat	0	Requête OK			
2	Туре	0/1/2	0 : ON/OFF 1 : tempo courte 2 : tempo longue			

3	Numéro du relais	0/1	0 : relais 1 1 : relais 2
4	État du relais	0/1	0 : OFF (repos) 1 : ON (actif)
5	Durée de l'action	0 à 65535	1.8 Input Link Relay: Liens Entrées locales/Sorties locales page 15

### Exemples :

http://192.168.1.100/relay\_cgi.cgi?type=0&relay=1&on=0&time=0&pwd=0
met au repos le relais 2 du boîtier d'adresse 192.168.1.100 et obtient en réponse : &0&0&1&0&0&

http://192.168.1.100/relay\_cgi.cgi?type=0&relay=0&on=1&time=0&pwd=0 active le relais 1 du boîtier d'adresse 192.168.1.100 et obtient en réponse : &0&0&0&1&0&